Vásárlói tájékoztató

POSZTFORMING MUNKA- ÉS ASZTALLAPOKHOZ

Forgalmazó: FOREST HUNGARY Kft.
8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/A.
Tel.: 92/507-800
www.foresteu.com • info@foresteu.com

Használati és beépítési útmutató:

A beépített alkatrészek látszó éleit, vagy a termék saját bevonó anyagával megegyező élzáró laminánttal, vagy egyéb vízszigetelést biztosító anyagból készült élzáróval, teljes ragasztótelítettségi állapotban vízmentesen kell lezárni.

A munkalapba épített mosogatók, berendezések kivágásainál a beszivárgó víz ellen tömítőanyaggal kell védeni a lapok megmunkált éleit. Minden, a bevonó laminátum megbontásával (fúrásával, vágásával, marásával) járó beépítésnél a megbontott felületet vízmentesen kell tömíteni. A lapok hordozóanyaga szabvány szerinti (E1) minőségű faforgácslap, ezért vízzel történő érintkezése lapdagadást, károsodást okoz. Az élek tömítésén túl a beépítendő berendezésekhez adott tömítőanyagokat is alkalmazni kell!

A beépített berendezések kivágásait olyan módon kell kialakítani, hogy a megmunkálás ill. a használat során a felületen repedések ne keletkezzenek. A repedések kialakulása elkerülhető a sarokkivágások íves kialakításával. Az ívek sugarainak min. 6 mm-nek kell lennie. Az élek megmunkálásához keményfém lapkás szerszámokat célszerű használni, betartva a faforgácslapra vonatkozó forgácsolási előírásokat. Lyukfűrész használata esetén a kivágást hátoldalról kell elvégezni, ezáltal a fűrész okozta repedések elkerülhetők. Forgácsolás után az éleket célszerű csiszolóanyaggal egyenletesen simává kialakítani.

A lapokba kerülő használati tárgyakat a kivágásokban központosan kell elhelyezni, ezáltal elérhető a felületek egyenletes tömítettsége. Továbbá a főzőlapok beépítésénél az éleket a túlzott felmelegedéstől is védeni kell. A sugárzó hő ellen alumínium élzáróval, ill. alufólia csíkkal lehet védekezni.

Mosogatógépek, sütők munkalap alá történő beépítése esetén a kiáramló gőz és hő okozta károsodások elkerülése érdekében a munkalap alján minden esetben biztosítani kell a vízzárást és hőterelést a készülékhez csomagolt hőterelő lemezzel és/vagy öntapadós alumínium szalaggal.

A lapok csavarozása esetén a csavarfuratokat a lapok bevonó anyagán a csavar átmérőjénél 1 mm-el nagyobb átmérőjű fúróval kell kialakítani, hogy a csavar behajtásakor fellépő feszültségek ne okozzanak káros repedéseket a bevonó anyagban. Azokon a felületeken, ahol a csavarozott rész vízzel érintkezhet, ott a csavar behajtása előtt a furatba képlékeny tömítőanyagot kell helyezni, ill. tömítőgyűrűt kell alkalmazni.

A munkalapok fallal történő csatlakozásánál ügyelni kell arra, hogy a lapok ne a fal felé lejtsenek. A falcsatlakozásnál a fal és a munkalap közötti részt tömíteni kell oly módon, hogy a tömítőanyag a munkalap felső lapjára is rátakarjon.

A munka- és asztallapok csatlakozásainál ügyelni kell az illesztések pontosságára. A toldások ill. csatlakozások megoldhatók fém toldó lécekkel, vagy tompa illesztéssel. A tompa illesztések alkalmazása esetén az egysíkúságot valamilyen idegen csappal biztosítani kell és összehúzó vasalással kell rögzíteni egymáshoz. Az élek közé az összehúzó vasalás megszorítása előtt tömítő masszát kell helyezni, majd a fixálás után a felületekről a kitüremkedő tömítőanyagot le kell tisztítani. A fém toldó léceknél is ajánlatos tömítő masszát használni.

A magasfényű munkalapok felületét borító védőfóliát csak a beépítés után szabad eltávolítani, hogy a gyártás során kialakuló sérülések (karcolódások) elkerülhetők legyenek.
Fontos kiegészítője a konyhai munkalapnak a vízzáró. Szakszerű beszerelése esetén megvédi a munkalapot a víz beszivárgás káros hatásaitól. Típusától függetlenül a csempéhez és munkalaphoz is mindenütt szorosan kell illeszteni a vízzárót, így biztosíthatjuk a tökéletes vízzárást és a végzáró sapkák pozícióját.

Tárolás:

Munkalapokat és asztallapokat zárt, száraz helyiségben, kb. 18–25 °C hőmérsékleten, és kb. 50–65% relatív nedvességtartalom mellett kell tárolni. Amennyiben a rakat eredeti csomagolást eltávolítják, abban az esetben a lapok teljes felületén alátámasztva, vele azonos méretű, vagy nagyobb, robusztus, lapos és vízszintes alátétlemezeken kell tárolni. A padlózattal való közvetlen érintkezést és/vagy a közvetlen napsugárzást minden esetben kerülni kell. A legfelső lemeztáblát célszerű legalább akkora, vagy nagyobb méretű rétegelt védőlemezzel letakarni (erre a célra natúr forgácslap nem használható). Ott, ahol a vízszintes tárolás nem oldható meg, a lapokat célszerű kb. 80°-os szögben döntött állványon tárolni, és a felszínt és végeket alátámasztani. Függőleges tárolásnál legalább vele egyforma nagyságú, rétegelt védőlemezt kell használni, amely teljesen befedi.
A helytelen tárolás a tábla alakjának maradandó torzulását eredményezheti.

Tisztítás:

A tisztításhoz a hagyományos karcmentes folyékony tisztítószerek használhatók. Maró hatású tisztítószer (pl. vízkőoldó) használata kárt tehet a felületben! A felület tisztítása hagyományos háztartási tisztítószerekkel történhet. Szemcsés, karcoló vagy maró hatású tisztítószerek kárt tehetnek az anyagban. Javasoljuk, hogy felhasználás előtt minden tisztítószerrel egy nem látszó felületen végezzen próbát.

Figyelem!

A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti.
A felületre magasról leejtett kemény és nehéz tárgyak maradandó felületkárosodást okoznak. A felület magas hőmérséklet hatására (pl. tűzhelyről levett vagy sütőből kivett edények talpa) károsodhat! A lapok közvetlen felületén fémsúroló, kés, illetve egyéb vágóeszköz karcolódást okozhat, ezért használatukat kerülni kell!

Figyelem!
A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti.
Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdeklődjön kollegáinknál!
A www.foresteu.com címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuális vásárlói tájékoztatóinkat, szerelési útmutatóinkat, szórólapjainkat, rendelőlapjainkat és szerelési filmjeinket. A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, a termékek beszerelésekor mindig vegye figyelembe és adja át azt a végfelhasználónak is!